

MANUAL DE USUARIO

USER MANUAL / MANUAL DO UTILIZADOR

Código / Code: 19042080 – Modelo/ Model: MR-FA5018C

Contenido / Conteúdo / Content

- Linterna LED recargable / Lanterna LED recarregável / Rechargeable LED flashlight
- 2 baterías de litio / lithium batteries 18650-1800mAh (Total: 3600mAh)
- Cable USB – USB C / Cabo USB – USB C / USB – USB C cable
- 2 Adaptadores para 6 pilas - pilhas AAA / 2 AAA battery adapters (for 6 batteries)

Carga y uso / Carregamento e utilização / Charging and Use

- Para recargar, conecte el cable USB al puerto de carga. / Para recarregar, ligue o cabo USB à porta de carregamento. / Connect USB cable to charge.
- Tiempo estimado de carga: 6 horas. / Tempo de carregamento estimado: aprox. 6 horas. / Charging time: approx. 6 hours.
- También funciona con 6 pilas AAA (no incluidas). / Também pode ser utilizado com 6 pilhas AAA (não incluídas). / Can also operate with 6 AAA batteries (not included).
- Tanto las baterías como las pilas son extraíbles fácilmente por el usuario sin herramientas especiales. / Tanto as baterias como as pilhas são facilmente removíveis pelo utilizador sem ferramentas especiais. / Both kinds of batteries are easily removable by the user without special tools.
- No mezcle pilas nuevas con usadas. / Não misture pilhas novas com pilhas velhas. / Do not mix new and old batteries.
- Inserte las pilas o baterías respetando la polaridad (+/-). / Insira as pilhas ou baterias observando a polaridade correta (+/-). / Insert batteries observing the correct polarity (+/-).

Funciones y nivel de protección / Funções e nível de proteção / Functions and level of protection

100% (1500 lm / 300 mt) – 50% (700 lm) – 30% (400 lm) – Flash – SOS // IP44

Advertencias de seguridad / Avisos de segurança / Safety warnings

- No utilice el aparato si presenta daños visibles. / Não utilize o dispositivo se apresentar danos visíveis. / Do not use the appliance if it shows visible damage.
- Mantenga fuera del alcance de los niños. / Manter fora do alcance das crianças. / Keep out of reach of children.
- No sumergir en agua. / No sumergir em água. / Do not immerse in water.

Reciclaje / Reciclagem / Recycling



No deseche el producto ni las pilas con la basura doméstica. / Não deite o produto no lixo doméstico. / Do not dispose with household waste.

Lleve el producto y la batería a un punto limpio. / Recicle o produto e a bateria num centro de reciclagem. / Recycle at proper collection points.